

## 豆を挽き終えても稼働し続ける

### 本体が停止しても豆が残る

上記のような場合はリセット機能をお試しください。

#### リセット機能についての詳細 (取扱説明書 7 ページ)

本製品は内部の電流を感知して自動停止する仕組みですが、豆の種類や硬さによって電流値がそれぞれ違うため、豆を挽き終えても稼働し続ける場合や、本体が停止してもグラインダー内に豆が残る場合があります。その場合はリセット機能をお試しください。

1 回リセットをしても改善されない場合は、再度リセットしてください。2~3 回リセットを繰り返すと改善されます。

リセット機能を行う場合は、グラインダーの中を空にしてください。豆が入った状態でリセット機能を行わないでください。

#### リセット機能

環境の変化や調節つまみの設定の変化によって、本体が停止してもグラインダー内に豆が残ることがあります。その場合はリセット機能をお試しください。

- ① 電動モーターからグラインダーを取り外します。
- ② 電源スイッチを押してモーターが稼働したら、すばやくもう一度電源スイッチを 5 秒ほど長押しします。  
※電源スイッチはしっかりと押してください。
- ③ 充電ランプが点滅したら指を離します。
- ④ 充電ランプがしばらく点滅し、消灯するとリセットが完了します。

